



MANUAL DE INSTRUCCIONES B35050

CARACTERISTICAS

Hora, minutos, segundos, día de la semana, mes y fecha.
Cronómetro 1/100 seg. con control de contador de vueltas
Alarma y sonido
Formato 12/24H
Contador máximo: 23: 59' 59".
Tiempo
Hora Dual

AJUSTE DE HORA/FECHA

Pulse S2 hasta que los segundos parpadeen.
Pulse S1 para ajustar a 0.
Pulse S3 una vez. Los minutos parpadearan. Pulse S1 para avanzar.
Pulse S3 una vez. La hora parpadeará. Pulse S1 para avanzar.
Pulse S3 una vez. El formato de hora 12/24H parpadeará. Pulse S1 para seleccionar el formato.
Pulse S3 una vez. El Mes parpadeará. Pulse S1 para avanzar.
Pulse S3. El día parpadeará. Pulse S1 para avanzar.
Pulse S3. El día de la semana parpadeará. Pulse S1 para avanzar.
Pulse S2 una vez completado.

AJUSTE DE ALARMA

En el modo de tiempo normal, Pulse S3 una vez para el modo alarma.
Pulse S2 hasta que los dígitos de la hora parpadeen. Pulse S1 para avanzar.
Pulse S3 una vez. Los minutos parpadearan. Pulse S1 para avanzar.
Pulse S2 una vez para completar.
Pulse S1 para encender y/o apagar la alarma y/o el sonido.

CRONOMETRO

Sobre el modo tiempo normal, Pulse S3 dos veces para ir al modo cronómetro.
Pulse S1 para empezar a contar. Pulse S1 para parar de contar.
Durante el conteo, Pulse S2 para mostrar una parte.
Pulse S2 otra vez para seguir contando.
Pulse S1 para parar de contar. Pulse S2 para restablecer a cero.

HORA

En modo tiempo normal, Pulse S3 tres veces para ir al modo temporizador.
Pulse S2 hasta que los dígitos de la hora parpadeen. Pulse S1 para avanzar.
Pulse S3. Los minutos parpadearan. Pulse S1 para avanzar.
Pulse S2 una vez para completar.
Pulse S1 para comenzar a contar.
Pulse S1 para dejar de contar.
Pulse S2 para comenzar de nuevo el temporizador.

AJUSTE DE HORA DUAL

En modo tiempo normal, Pulse S1 para ir al modo tiempo dual.
Pulse S2 hasta que el dígito de los minutos parpadee. Pulse S1 para avanzar.
Pulse S3. El dígito de la hora parpadeará. Pulse S1 para avanzar.
Pulse S2 una vez completado.